🕥 aspector.ru



## Как использовать новую функцию при выносе в натуру в SurvCE

- 1. На контроллере должна быть установлена версия SurvCE 4.03!
  - Для проверки версии пройдите на вкладку Оборудование и выберите пункт 0 About SurvCE



 Включите дополнительную функцию, для этого на вкладке Оборудование выберите пункт
5 Конфигурация, пройдите на вкладку Смотреть Тчк и установите галочку Proximity STK(Pts) и нажмите зеленую галочку.

SurvCE		Yx ◀€ @ 15:3
Configu	re Stk Info	🔽 🔽
Основной	Смотреть	Тчк
Метод:	евер-Юг & І	Восток-За
Сверн. отч.	Позиция	
F	Ref. Obj. CL (	when appl.)
	Proximity STK	(Pts)

**3.** Теперь во время **разбивки точек** на экране будет дополнительно отображаться **большая стрелка**, которая показывает направление на точку относительно вашего движения.

Также в **левом верхнем углу** на черном фоне отображается **расстояние** *по прямой* до точки.



По мере приближения к точке картинка на экране изменится: черные треугольники станут показывать **куда и на сколько** сдвинуть прибор, чтобы выйти на точку.



Как только вы попадете в **допуск** (установленный в настройках), треугольники сменяться на чернобелые **ромбы**, при этом продолжая отображать сдвиги относительно проектной точки.

SurvCE	•••	¶, <b>4</b> € Œ	2 15:57		
😂 STK PT			X		
SN	J M	C			
Автономно	H-1	1 1	m		
1.5cm		0.90	m		
	•	$\sim$			
3					
204.012					
└┶┋╴┝			0. VE 18		
Тчі 2	Опис: 3	HT:	1.5		
N:6189486.9970E:413615.0451 Z:204.0152					
		<b>L</b> (C	) 👰		